MACCHEDIL



Novamach Transpallet Pesatore Manuale NS/PE 2000 kg Forche 550x1150 mm

SKU: NS/PE

Il transpallet pesatore NS/PE serve a spostare i bancali e a pesarne il carico, con portata di 2000 kg. Come gli altri transpallet pesatori del catalogo Novamach ha una percentuale di errore dello 0,1%.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/novamach-transpallet-pesatore-manuale-ns-pe-2000-k

Specifiche Tecniche

Portata nominale	2000 kg
Sistema pesatura	Bilancia 4 celle con display LCD
Dimensioni forche	550 x 1150 mm per europallet
Dotazione inclusa	Transpallet pesatore 2000 kg; bilancia 4 celle con display LCD; forche 550x1150 mm; rulli doppi poliuretan
Tipologia	Transpallet pesatore manuale
Modello	NS/PE
Altezza forche abbassate	75 mm
Altezza massima sollevamento	200 mm
Rulli e ruote	Poliuretano
Scala di pesatura	0 - 2000 kg
Divisione	0,5 kg
Errore di pesatura	0,1%
Peso netto	94 kg
Stampante	Non inclusa, disponibile su NS/PES

Descrizione

Il transpallet pesatore manuale Novamach NS/PE unisce in un solo attrezzo la movimentazione del pallet e la pesatura del carico. La portata nominale arriva a 2000 kg con forche da 550x1150 mm, il formato standard dei pallet a perdere e dei bancali per merce imballata. Il display di pesatura montato sul corpo pompa mostra il peso in chilogrammi con scala 0-2000 kg e divisione da 0,5 kg. La struttura ricalca quella dei transpallet manuali Novamach, con pompa idraulica a timone e ruote in poliuretano.

Nei magazzini di piccole aziende, nelle officine e nei depositi edili questo strumento riduce i passaggi tra scaffale e bilancia a pavimento. Il controllo del peso avviene nel punto in cui la merce viene prelevata, prima della spedizione o al ricevimento dai fornitori. Servono anche a corrieri e punti di raccolta che devono verificare i colli senza una postazione fissa di pesatura. La versione NS/PE senza stampante si adatta ai flussi in cui il dato viene letto e trascritto a gestionale.

Il vantaggio pratico sta nel tempo risparmiato e nella minore movimentazione ripetuta dei bancali. Pesare mentre si trasporta evita di appoggiare il carico su una seconda bilancia e di sollevarlo di nuovo. La percentuale di errore dichiarata da catalogo Novamach resta entro lo 0,1%, un valore adeguato ai controlli interni di magazzino e alle verifiche prima della spedizione. I rulli e le ruote in poliuretano scorrono con poco rumore sui pavimenti in cemento lisciato e sui piazzali. Il peso proprio di 94 kg mantiene il carrello manovrabile anche a vuoto.

L'uso segue quello di un transpallet manuale tradizionale, con una fase di lettura in più. Si infilano le forche nel pallet, si aziona il timone a pompa fino a staccare il carico da terra e si attende la stabilizzazione del valore sul display. La funzione di tara consente di sottrarre il peso del pallet vuoto quando serve il netto della merce. L'altezza minima di 75 mm facilita l'ingresso sotto i pallet bassi, mentre la corsa fino a 200 mm solleva a sufficienza per il trasporto. Dopo la lettura si abbassa con la leva sul timone e si procede allo stoccaggio.

Questo modello serve a magazzinieri, responsabili di deposito e artigiani che movimentano bancali con regolarità ma senza una pesa fissa. Le aziende edili che ricevono cemento, collanti e minuteria in pallet trovano comodo verificare le consegne al momento dello scarico. I rivenditori di materiale e i laboratori con spedizioni frequenti usano la pesatura per il controllo dei documenti di trasporto. Per chi stampa o archivia le pesate esiste la variante NS/PES con stampante integrata.

NS/PE o NS/PES: quale scegliere


La meccanica e la portata restano identiche tra le due versioni da catalogo. La sigla NS/PE indica il pesatore senza stampante, con lettura diretta sul display. La sigla NS/PES aggiunge la stampante per lo scontrino della pesata, utile dove serve una traccia cartacea immediata. Il peso proprio passa da 94 a 95 kg per il modulo di stampa. Chi registra i dati a gestionale o su foglio lavora bene con NS/PE.

Dati utili per l'ordine

Il codice da indicare è NS/PE, con forche da 550x1150 mm e rulli in poliuretano. La spedizione avviene su bancale per le dimensioni del collo.

Per pesare senza pompare e senza trainare a mano valuta il transpallet elettrico pesatore NEEN/PES. Tutti i modelli sono nella categoria Transpallet e Carrelli.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00