MACCHEDIL



Senci Quadro ATS Automatico con Cavo 15m per Generatore SCDG-10000SE TEQ

SKU: SC1009607

Quadro ATS per il generatore diesel Senci SCDG-10000SE TEQ, con il cavo di connessione da 15 m incluso. Il listino Senci prevede un quadro ATS dedicato a ogni modello di generatore: questo è quello dell'SCDG-10000SE TEQ.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Quadro ATS per generatore Senci SCDG-10000SE TEQSC10096071Cavo di connessione da 15 mInformazioni utiliCompatibile congeneratore ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/quadro-ats-automatico-senci-scdg-10000se-teq

Specifiche Tecniche

Tensione di esercizio	230 V monofase / 400 V trifase - 50 Hz
Dotazione cavo	Cavo di comando multipolare da 15 metri con connettore rapido industriale
Funzionamento	Avviamento automatico all'assenza di tensione di rete e spegnimento al ripristino
Modello	ATS per SCDG-10000SE TEQ
Codice prodotto	SC1009607
Tipologia	Quadro di commutazione automatica rete-generatore (ATS - Automatic Transfer Switch)
Compatibilità	Generatore diesel Senci SCDG-10000SE TEQ (e gruppi Senci con predisposizione ATS)
Mantenitore di carica	Caricabatterie elettronico incorporato per preservare la batteria 12V in standby
Interfaccia utente	Selettore a chiave per modalità Automatica o Manuale, pulsante di comando, spie LED diagnostiche
Carpenteria	Quadro in metallo verniciato a fuoco con chiusura di sicurezza e staffe di fissaggio
Dimensioni	400 x 300 x 180 mm
Peso netto	7,5 kg
Garanzia	12 mesi Senci
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo: Senci Quadro ATS Automatico con Cavo 15m per Generatore SCDG-10000SE TE

Descrizione

Il quadro ATS Senci SC1009607 (Automatic Transfer Switch) è il quadro di commutazione automatica rete-generatore per il generatore diesel Senci SCDG-10000SE TEQ e per i gruppi Senci con predisposizione ATS. Quando manca la tensione di rete avvia il gruppo elettrogeno; al ripristino della rete lo spegne.

Si installa a parete nel locale tecnico, vicino al quadro generale dell'immobile, grazie alle staffe di fissaggio. Il cavo di comando multipolare da 15 metri con connettore rapido industriale permette di lasciare il generatore all'esterno dell'edificio e il quadro all'interno.

Il caricabatterie elettronico incorporato mantiene in carica la batteria 12 V del generatore durante lo standby. Il selettore a chiave imposta la modalità Automatica o Manuale: in Manuale si può provare l'avvio della macchina durante la manutenzione. Le spie LED diagnostiche indicano lo stato del sistema.


Dove si usa

Abitazioni isolate, aziende agricole, attività commerciali con merci deperibili, studi professionali, laboratori artigianali e locali tecnici con apparati informatici: ovunque un blackout prolungato fermi impianti o servizi. Il collegamento all'impianto va eseguito da un elettricista abilitato.

Generatore e altri quadri ATS

Il quadro si abbina al generatore diesel silenziato Senci SCDG-10000SE TEQ 7,5 kW. Per i generatori SCD12, SCD15 e SCD20 TEQ c'è il quadro ATS Senci serie LUX. Altri accessori nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00