MACCHEDIL



Showa Guanto da Lavoro Grip 310 con Palmo in Lattice

SKU: SW-130

Guanto da lavoro Showa Grip 310 con palmo rivestito in lattice naturale, dorso areato e polsino elasticizzato a maglia, per presa sicura su materiali ruvidi o bagnati.

Informazioni utili

Certificazione EN 388
2142X

Rivestimento
lattice antiscivolo

Supporto
maglia di poliestere senza cuciture

Dorso
dorso areato

Polsino
maglia elasticizzata

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/showa-guanto-grip-310

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Rivestimento palmo	Gomma di lattice naturale con grip sagomato antiscivolo
Resistenza meccanica	Certificato EN 388:2016 per strappo e abrasione
Campi d'impiego	Edilizia, posa ponteggi, giardinaggio e carpenteria
Materiale palmo	Lattice naturale
Supporto	Poliestere/cotone
Tipologia	Guanto da lavoro uso generale
Marca	Showa
Modello	Grip 310
Dorso	Areato, traspirante
Polsino	Elasticizzato a maglia
Certificazione	EN 388:2016 (2142X)
Taglie disponibili	7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
Campi di impiego	Edilizia, logistica, agricoltura, officina

Descrizione

EN 388:2016 (2142X)

Il guanto Showa Grip 310 è un guanto da lavoro per uso generale con palmo ricoperto in lattice naturale, applicato su un supporto in poliestere e cotone. Il lattice tiene la presa su materiali ruvidi o bagnati senza togliere troppa sensibilità alle dita.

Si usa in cantiere per maneggiare laterizi, tavole e materiali bagnati, in magazzino per la movimentazione di colli e pallet, in agricoltura e in officina. Il dorso areato lascia respirare la mano nelle giornate calde, il polsino elasticizzato a maglia limita lingresso di polvere e detriti.

Cosa indica la certificazione EN 388


Il codice EN 388:2016 2142X riporta i livelli di prestazione meccanica nellordine: abrasione 2, taglio con coupe test 1, strappo 4, perforazione 2; la X indica che il test di taglio TDM non è stato eseguito. È quindi un guanto per la presa e la protezione da abrasioni leggere, non per lavori con lamiere o lame dove serve un guanto antitaglio.

Taglia e manutenzione

Le taglie disponibili vanno dalla 7/S alla 10/XL: si sceglie misurando la circonferenza del palmo. Dopo luso conviene lasciare asciugare il guanto allaria, lontano da fonti di calore dirette che possono indurire il lattice. Quando il palmo comincia a screpolarsi la presa cala ed è il momento di sostituirlo.

Altri guanti nella categoria dispositivi di protezione individuale, ad esempio il guanto Mapa Ultrane 553.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00